

TLMIČ NA POSUVNÉ DVERE – STREDOVÝ

I. OPIS SYSTÉMU

Tlmič na posuvné dvere je možné použiť na klasickú koľajnicu (8 cm) do ktorej môžeme použiť rámy ako OTVORENÝ, BIS, BIS PLUS a IDEAL. Tlmič posuvných dverí pozostáva z týchto časťí:

- * 1 ks Tlmič posuvných dverí stredový
- * 1 ks Aktivátor stredový
- * 2 ks Podložka s gumou
- * 2 ks Skrutka M4 x 20 zápushná hlava
- * 2 ks Podložka 5,3/10
- * 2 ks Matica M4 samoistiacia
- * 2 ks Matica M4 obyčajná
- * 2 ks Skrutka M5 x 10 pologuľatá

II. MOTÁŽ TLMIČA DO HORNEJ KOĽAJE

1. Hornú koľajnicu odrezeme na presnú mieru akú potrebujeme.
2. Pred osadením koľajnice si vyvŕtame otvory v Ø 5 mm tak aby stred tlmiča bol presne v strede koľajnice (obr. č. 2.)
3. Z vrchnej strany koľajnice vložíme skrutku M4 x 20. V prípade, že hlavička skrutky trčí, jemne predvŕtame dieru s vrtákom Ø 8 mm.
4. Z vnútornej strany koľajnice na skrutky nasadíme tlmič podľa nákresu č. 3. Osadíme podložky 4,3/9 a skrutku zaistíme maticou M4.

III. MONTÁŽ AKTIVÁTORA DO VODOROVNÉHO HORNÉHO RÁMU


Aktivátor osadíme tak aby stred aktivátora bol v strede dverí a pripojíme podľa nákresu č.1. do stredu vodorovného horného rámu skrutkami M5 x 10.

IV. VÝŠKOVÉ REGULOVANIE TLMIČA


V závislosti od nerovnosti priestoru je možné osadený tlmič vypodložiť podložkami s gumou (súčasť balenia). Urobíme to v prípade, že dvere máme neúmerne dvihnuté a medzera medzi vodorovným dolným rámom a dolnou koľajnicou je veľká. Maticu M4 vyskrutkujeme a demontujeme tlmič. Na skrutky nasadíme podložky s gumou. Tlmič osadíme späť do koľaje. Zaistíme maticou M4. Týmto sa tlmič zníži o cca 3 mm. V prípade, že potrebujeme dvere ešte znížiť pridáme podložky s gumami.

V opačnom prípade, ak potrebujeme dvere neúmerne dvíhať je možné, že koliesko dverí narazí do trčiacej skrutky s maticou. V tomto prípade vymeníme samoistiacu maticu za maticu obyčajnú (súčasť balenia) a podľa potreby skrátime skrutku M4 x 20.

Nákres č. 1 (montáž aktivátora stredového – Rám otvorený, bis, bis plus, ideal)



Nákres č. 2 (vŕtanie otvorov na osadenie tlmiča – pohľad zhora koľajnice)



Nákres č. 3 (osadenie tlmiča – pohľad zdola)

